Informačný list:

Opatrenia pre údržbu a starostlivosť mlatových krycích vrstiev so Stabilizérom

Mlatové krycie vrstvy so Stabilizérom môžu byť podľa týchto pokynov bez problémov opravované a udržované. Tieto obnovy mlatovej krycej vrstvy nie sú po krátkej dobe viditeľné.

Na jar: vykonať kontrolnú pochôdzku. V prípade potreby dorovnať nerovnosti a pri bežnej vlhkosti dodatočne zhutniť. Menšie nerovnosti sa zvyčajne vyrovnávajú sami používaním a pôsobením dažďa.

V lete: pri dlhotrvajúcom suchu sa v prípade potreby odporúča mlatový povrch pokropiť. Najmä pred plánovanými veľkými udalosťami. Vtedy sa väzba zrna a spojiva Stabilizer môže reaktivovať a povrch sa regeneruje.

Na jeseň: čím skôr odstráňte lístie a organický materiál z mlatového povrchu. Môžete to vykonať hrabľami na lístie, fukárom na lístie alebo s kosačkou nastavenou na väčšiu výšku.

V zime: odstráňte sneh, ak je to potrebné, s primeranou opatrnosťou. Používať hlavne zhrabovače s gumovou koncovkou alebo štandardné vo vzdialenosti 1 až 2 cm od povrchu. Odstránenie „dočista“ ako pri asfalte nieje možné. Zvyšky posypovej soli su akceptovateľné, môžu však zo strednodobého hľadiska poškodiť vrstvu zŕn, najmä u vápencových mlatových vrstiev. Drť z prírodného kameňa rovnakej farby je možné použiť na ekologickú zimnú údržbu.

V prípade rastu buriny a pod.: zvyčajne sa vyskytuje len na málo používaných a tienistých/vlhkých miestach. Najlepšie je burinu včas vytrhnúť aj s koreňmi (mlatová krycia vrstva musí byť vlhká). Potom znovu zarovnajte a zhutnite povrch (napríklad dusaním).

Po silných dažďoch: pri plochách so spádom nad 6 % by sa mali vykonať kontrolné pochôdzky. Ak sú viditeľné výplachy/výlevky, tak ich okamžite opraviť a zistiť príčinu (napr. cudzia voda priteká na mlatovú kryciu vrstvu)

<u>Opatrenia na obnovu menších plôch v príapade poškodenia</u>

Poškodenú mlatovú kryciu vrstvu zdrsnite v stave prirodzenej vlhkosti (napríklad do kríža hrabľami).
Následne zrovnajte povrch (diery a chybné miesta vyplňte rovnakým materiálom so Stabilizérom) a prevalcujte bez vibrácie.
Dôkladne pokropte alebo zalejte jemnou sprchou.
Počkajte pokiaľ bude mlatová krycia vrstva napoly preschnutá na stav prirodzenej vlhkosti (cca 2-12 hodín od zakropenia, v závislosti od počasia). Nakoniec to znova zhutnite/zavalcujte a nechajte vyschnúť.

UPOZORNENIE: Po mlatových cestách sa nedoporučuje jazdiť počas cyklov zmrazovania a rozmrazovania.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

EkoMlat®
EKOALTERNATÍVA ASFALTU A BETÓNU
Tel.: 0919 043 545 mail: info@ekomlat.sk
web: www.ekomlat.sk